










# REGOLAMENTO ACCESSI PORTO DI SAN BENEDETTO - RIFERIMENTO PLANIMETRICO



Zona A	
	Molo Nord
	Banchina Malfizia
	Banchina di Riva / Darsena Sud
	Varco 1 – Molo Nord
	Varco 2 – Malfizia Nord
	Varco 3 – Malfizia Sud
	Varco 4 – Banchina di Riva / Darsena Sud
	Varco 5 – Varco Via Faliero
Zona B	
	Viabilità pubblica